

INSTRUKCJA

NAMIOT PASCAL
PASCAL TENT

USER'S MANUAL



INVENTINI

www.inventini.com

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Namiot stalociśnieniowy nie jest przeznaczony do użytkowania podczas ekstremalnych warunków pogodowych takich jak silny wiatr, silne opady deszczu lub śniegu, burze, gradobicia itp.
2. Produkt nie jest przystosowany do eksploatacji w warunkach obciążenia śniegiem. Używając namiot w okresie zimowym, należy usuwać gromadzący się na nim śnieg, jeżeli grubość pokrywy śnieżnej osiąga wartość 2 cm.
3. W przypadku gromadzenia się wody na dachu namiotu, należy ją niezwłocznie usunąć.
4. Rozstawiony namiot nie powinien być pozostawiony bez nadzoru.
5. Namioty mogą być użytkowane przy prędkości wiatru do 38km/h pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia ich. Podczas silnego wiatru zaleca się bezwzględnie złożenie namiotu (w pierwszej kolejności należy zdemontować ściany, następnie zadaszenie). Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niezastosowania się do instrukcji nie są objęte gwarancją.
6. Trzymaj namiot z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Nie umieszczaj wewnątrz namiotu żadnych źródeł ciepła, mogą doprowadzić do stopienia się materiału przy wysokich temperaturach.
7. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania powłoki namiotu z tkaniny trudnopalnej, spełniającej wymogi normy B1.

ZALECENIA


1. Przed przystąpieniem do rozłożenia namiotu należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją montażu.
2. Podczas rozkładania i składania namiotu należy zachować ostrożność, aby zapobiec obrażeniom ciała i innym szkodom.
3. Przed złożeniem namiotu do toreb transportowych należy go dokładnie wyczyścić. Ewentualne zabrudzenia należy usunąć z tkaniny za pomocą zwilżonej w ciepłej wodzie szmatki. Nie należy używać detergentów ani myjek wysokociśnieniowych. Stosuj się do zaleceń podanych przez producenta na metce.
4. Przed rozpoczęciem składania namiotu należy upewnić się, że jest suchy. Jeśli jednak z przyczyn od użytkownika niezależnych (np. pogody) namiot zostanie złożony wilgotny, należy najszybciej jak to możliwe ponownie go rozłożyć w celu całkowitego wysuszenia.
5. Przy występujących porywach wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie wszystkich szpilek i kotew.
6. Jeżeli podmuchy wiatru przekraczają 38km/h, należy niezwłocznie złożyć namiot (w pierwszej kolejności należy zdemontować ściany, następnie zadaszenie).
7. Pod żadnym pozorem nie należy zastaniać zaworów bezpieczeństwa.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas transportu i składowania produktu.
9. Nie narażaj produktu na uderzenia mechaniczne, przyciskania innymi produktami itp.

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji pobierzesz na stronie internetowej producenta.

INSTRUKCJA


MONTAŻ




Rys. 1

1. Wybierz płaskie, równe miejsce do rozłożenia namiotu. Upewnij się, że dysponujesz miejscem o wymiarach nie mniejszych, niż widoczne na rysunkach z wymiarami (Rys.1).
2. Wyciągnij z torby namiot i rozłóż na podłożu.
3. Zamocuj oświetlenie podwieszane - panel led (jeżeli występuje).
4. Przypnij pierwszy koniec linki do dachu. Powtórz czynność ze wszystkimi linkami.
5. Upewnij się, że zawór pompowania jest w pozycji CLOSE (Rys. 2).
6. Podłącz pompkę i pompuj nogę aż do uzyskania jej pełnej sztywności (usłyszysz lekką zmianę odgłosu pompki) (Rys. 3).
7. W pierwszej kolejności odłącz wąż pompki od zaworu, następnie wyłącz ją (w przeciwnym razie ucieknie część powietrza) (Rys. 4).
8. Zepnij ścianę z dachem zamkiem błyskawicznym zaczynając od środka i kierując się w dół i na zewnątrz (Rys. 5).
9. Zakotw każda z nóg namiotu do gruntu, wbijając szpilki w oczka u podstawy nóg namiotu (Rys. 6).
10. Przypnij drugi koniec linki do kotwy skrętnej, wbijając ją do gruntu. Napnij linkę odciągową. Powtórz czynność ze wszystkimi linkami (Rys. 7). Na podłożu utwardzonym zabezpiecz namiot obciążnikami.


UWAGA! Podczas wiatru zaleca się zapinanie **WSZYSTKICH** ścian lub **ŻADNEJ**. Zapinanie ścian zaczynamy od strony, z której wieje wiatr. Podczas wiatru namiot nie powinien być pozostawiony bez nadzoru.




Rys. 2




Rys. 3




Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7

DEMONTAŻ

1. Odepnij ściany od namiotu.
2. Odczep linki odciągowe, wyjmij kotwy skrętne i szpilki z podstawy.
3. Odblokuj zawór pompujący poprzez lekkie wciśnięcie i zablokowanie centralnego bolca zaworu w pozycji OPEN. W tym celu należy lekko wcisnąć i przekręcić go o około 10 stopni w prawą lub lewą stronę.
4. Aby usunąć powietrze, możesz skorzystać z:
 - pompki, podłączając ją w konfiguracji „wypompuj” (przetóż wąż pompujący na przeciwległą stronę pompki). Podczas usuwania powietrza za pomocą pompki, nie ma konieczności ustawienia zaworu w pozycji otwartej, pompka wykonuje tę czynność sama, jednak wykonanie tej czynności znacznie przyspiesza proces usuwania powietrza.
 - ręcznego usuwania powietrza. W tym celu zablokuj zawór w pozycji OPEN (poprzez wciśnięcie go).
5. Ułóż nogi namiotu kolejno na sobie. Zaczniij związać od środka w kierunku otwartych zaworów.
6. Elementy namiotu spakuj do torby transportowej.

NAPRAWA WKŁADU

USZKODZENIE WKŁADU

Mały otwór można naprawić, wykorzystując zestaw naprawczy składający się z kleju i folii dołączony do produktu.

W razie uszkodzenia wkładu produktu:

1. Zlokalizuj uszkodzenie.
2. Odtłuść powierzchnię.
3. Nałóż klej w miejscu wystąpienia dziury, uważając, aby klej nie dostał się do środka produktu.
4. Przyłóż foliową łatkę.
5. Oczekaj 60 minut, aby klej w pełni związał.

Istnieje możliwość odesłania produktu do producenta.

Gwarantujemy odpłatny serwis uszkodzeń mechanicznych.

SAFETY RULES

1. Inflatable tent is not adapted to severe weather conditions such as strong winds, heavy rains, storms or hailstorms.
2. The product is not adapted to snow load. In the event of snow gathering, remove it from the roof regularly to avoid the tent collapsing.
3. You shouldn't leave your tent unattended.
4. In case of strong winds, disassemble the tent (start with side panels, then dismantle the roof).
5. Keep the product away from sources of heat and open flames. Please do not place any sources of heat directly at the product because the materials can melt at high temperatures.
6. By special order, you can have your product made of flame retardant fabric (which meets the standards of B1 requirements).

RECOMMENDATIONS

1. Read these instructions carefully before you get to work.
2. Be cautious while setting up the tent to avoid being hurt and prevent other damage.
3. Before disassembling the structure, the product must be thoroughly cleaned. Any spots or stains on the fabric should be removed immediately with a warm damp cloth. Do not use detergents or pressure washers. Follow the instructions on the label.
4. Storing a dirty or damp product can result in a breakdown of the materials as fabrics tend to mold, mildew and/or rot. Before putting your product in its transport bag for storage, make sure it is clean and dry. Store it in a dry place to avoid moisture contamination. In case of bad weather, repack your product to avoid damage, but as soon as it's possible, unpack it once again to let it dry.
5. With recurring gusts of wind, check anchoring systematically.
6. Tent may be used with wind up to 38 kph. During stronger wind, it is recommended to disassembling the product.
7. Do not cover the safety valves in any case.
8. Take special care when transporting and storing the product.
9. Do not subject the product to mechanical impact, pressing other products, etc.

GENERAL TERMS OF WARRANTY

General terms of warranty can be downloaded from the manufacturer's website.




Fig. 1

1. Choose a flat even spot where you want to pitch the tent. Make sure the spot is big enough to do it (check the dimensions given in a corresponding picture) (Fig. 1).
2. Remove tent from the bag and lay it on the ground.
3. Attach the LED light (if available).
4. Clip the first end of the rope to the roof. Repeat for each rope.
5. Make sure the pump valve is in the position CLOSE (Fig. 2).
6. Use the pump to inflate the product until you feel it is completely taut (you will hear the sound of the pump changing) (Fig. 3).
7. Disconnect the pipe from the pump from the product, then turn the pump off (otherwise the air will escape from product) (Fig. 4).
8. Zip the wall and roof with the zipper starting from the center and heading down (Fig. 5).
9. Anchor the tent to the ground by inserting spike into the rings at the base (Fig. 6).
10. Clip the second end of the rope to the torsion anchor and hammer it into the ground. Stretch the rope. Repeat for each rope (Fig. 7). On a hardened ground, secure the tent with ballast bags.

CAUTION ! In case of wind attach all walls or none. Start attaching the walls from where the wind is blowing. During winds the tent should always be supervised.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

DISASSEMBLY

1. Unfasten all tent walls.
2. Unhook the rope and remove the torsion anchor and spikes from the base.
3. Unblock the pump valve pressing it tightly and blocking the central pin of the valve in the OPEN position. To do this, press it and turn about 10 degrees right or left.
4. To remove the air from the product, you can:
 - use the pump in 'pump out' mode (connect the pumping hose to the opposite side of the pump). When you remove the air from the product using a pump, there is no need to block the valve in the open position as the pump does it automatically. Anyway, by doing it you will fasten the process of removing the air.
 - do it manually by blocking the pump valve in the OPEN position (press it).
5. Put legs together and start rolling them from inside to the valves.
6. Pack all elements into the transport bag.

A small hole can be repaired by using repair kit - glue and foil.

If the product foil is damaged:

1. Locate the damage.
2. Degrease the surface.
3. Apply the adhesive to the hole, taking care that the adhesive does not get inside the product.
4. Apply the foil patch.
5. Wait 60 minutes for the adhesive to fully bond.

There is a possibility of sending the product back to the manufacturer.
We offer paid service for mechanical damage.